



#	ITEM DESCRIPTION	ITEM #	HP-AR	HP-BR	HP-BCR	HP-CR	HP-CR3	HP-SAR
1	Needle Cap	R3 <a href="#">17012</a>	y	y	x	x	y	x
		R5 17011	x	x	y	y	x	y
2	Nozzle Cap	R3 <a href="#">17022</a>	y	y	x	x	y	x
		R5 17021	x	x	y	y	x	y
3	Nozzle	R3 <a href="#">17042</a>	y	y	x	x	y	x
		R5 17041	x	x	y	y	x	y
4A	HP-AR Body*	-	y	x	x	x	x	x
4B	HP-BR Body*	-	x	y	x	x	x	x
4C	HP-BCR Body*	-	x	x	y	x	x	x
4D	HP-CR / HP-CR3 Body*	-	x	x	x	y	y	x
4E	HP-SAR Body*	-	x	x	x	x	x	y
5	Needle Packing Screw Set (PTFE)	R3 <a href="#">11257</a>	y	y	x	x	y	x
		R5 17251	x	x	y	y	x	y
6	Main Lever	<a href="#">16121</a>	y	y	y	y	y	x

#	ITEM DESCRIPTION	ITEM #	HP-AR	HP-BR	HP-BCR	HP-CR	HP-CR3	HP-SAR
9	Needle Spring	<a href="#">11351</a>	y	y	y	y	y	x
10	Spring Guide	<a href="#">17701</a>	y	y	y	y	y	x
11	Needle	R5 17171	x	x	y	y	x	y
		R3 <a href="#">10751</a>	y	y	x	x	y	x
12	Needle Chucking Nut	<a href="#">11202</a>	y	y	y	y	y	y
13	Ergonomic Handle	17191	y	y	y	y	y	x
	Preset Handle	11552	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	x
	Preset Cutaway Handle	11556	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	x
14	Ergonomic Handle	17192	x	x	x	x	x	y
15	Fluid Adjustment Knob	17221	x	x	x	x	x	y
16	Lid	17181	x	x	x	y	y	x
17	Air Valve O-ring	<a href="#">15801</a>	y	y	y	y	y	y
18	Valve Guide Body	<a href="#">16081</a>	y	y	y	y	y	y
19	Air Valve	<a href="#">16091</a>	y	y	y	y	y	y
20	Air Valve Spring	<a href="#">15104</a>	y	y	y	y	y	y
21	Air Valve Guide Screw	<a href="#">16111</a>	y	y	y	y	y	y

7	Main Lever	I6122	x	x	x	x	x	y
8	Needle Chucking Guide w/Aux Lever	<a href="#">I1157</a>	y	y	x	x	x	x
		I1151	-	-	y	y	y	x

22	Bottle 1 oz / 30 ml	<a href="#">A4701</a>	x	x	y	x	x	y
23	Spanner	<a href="#">N1651</a>	y	y	y	y	y	y
<p>y = yes    x = no    OPT = Optional</p>								